



数字酒精计 型号：HBT-75



产品简介

酒精计是用来测量白酒或者酒精溶液里面酒精含量的。

技术参数

测量范围：0.0~75%

温 度：20~25℃

分 辨 率：1%vol

温 度：1℃

环境温度：20~25℃

样 品 量：0.3mL

测量时间：3 秒

电 源：2*AAA 电池 1.5V

尺 寸：130*55*25mm



重 量：100g

仪器结构



使用操作

1. 开机，直接进入等待测量界面。
2. 用清水清洁棱镜表面。
3. 滴约 0.3ml 的被测样品至测量池(约 2/3 采样池深)。
4. 按“测量”键，进行测量，显示测量数值。
5. 再测量另一新的样品，则先清洗测量池，重复 2.2—2.4 步骤即可。
6. 使用完毕，滴些水至测量池用软制纸或布擦干。

温馨提示：添加样品至测量池时不能用金属的勺,以免刮花棱镜表面.若样品温度与棱镜表面的温度不一样时,应先让样品放置在测量池内一段时间再测量。

注意事项：测量完毕，用擦镜纸擦拭棱镜表面的样品，再滴几滴水至棱镜表面，



用擦镜纸清洁棱镜表面及样品台，注意不要太用力，或者使用不够柔软的纸张和布，以免划伤棱镜的表面。

产品展示



山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

